

# Linha focongo.

# MANUAL DE INSTRUÇÕES





### ÍNDICE

🛹 1. AVISO DE SEGURANÇA	
🗩 2. RÁDIO	4
🗩 3. GPS	5
🛹 4. CAMERA 360	5
📌 5. BLUETOOTH	
🗩 6. MÚSICA	7
≠ 7. EQUALIZADOR	7
🗶 8. CPAA - ESPELHAMENTO	
📌 9. BARRA DE ATALHOS	
🗶 10. WIFI	
📌 11. FÁBRICA	
≠ 12. AJUSTES DE PROTOCOLO	
🖈 13. APPS	
🖈 14. ARMAZENAMENTO	
📌 15. GALERIA	
📌 16. PLAY STORE	14
🖈 17. CONTROLE DO VOLANTE	
≠ 18. REPRODUTOR DE VÍDEO	
≠ 19. ASSISTENTE TOUCH	
🗶 20. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	17
🗶 21. ESQUEMA SWC	



Índice Interativo: Basta clicar no título desejado para ser direcionado automaticamente à página correspondente.



### fóton

### 1. AVISO DE SEGURANÇA

Para otimizar o uso da multimídia, e evitar danos, recomendamos a leitura desse manual, assim como seguir corretamente as instruções.

- 1. Faça uma leitura atenta do manual.
- 2. Mantenha este manual em local de fácil acesso para consultas futuras.
- 3. Seguir os avisos e recomendações contidas neste manual.
- 4. Seguir as instruções de uso do dispositivo.
- 5. A limpeza da tela de LCD deve ser feita com produtos químicos indicados para este fim. O uso de outros tipos de produtos pode ocasionar desgaste no display, além de diversos outros riscos para o dispositivo.
- **6.** O processo de instalação e configuração da central multimídia deve ser feito por profissionais especializados.
- 7. A assistência técnica e manutenção da central multimídia deverá ser feita por um profissional técnico qualificado.
- 8. Não obstrua as saídas de ventilação do produto. A má ventilação do dispositivo pode ocasionar superaquecimento do mesmo, resultando em danos na central.
- 9. Afim também de evitar o aquecimento do produto, é recomendado que a central multimídia deva ser instalada em locais distantes de fontes de calor e também locais onde haja contato direto e recorrente de luz solar.
- **10.** Para evitar o risco de curto-circuito, choques elétricos e demais danos ao dispositivo, não permita a exposição deste à umidade, líquidos e ambientes úmidos.
- 11. Não insira nenhum corpo estranho no aparelho por meio das saídas de ventilação ou de outras maneiras, a inserção do mesmo pode causar curto circuito, choques elétricos e fogo.
- **12.** A configuração do chicote elétrico pode ser verificada tanto no manual (página 04 e 05) como também na etiqueta na parte superior da central multimídia.
- 13. É recomendado o desligamento da fonte e buscar assistência técnica nos casos de: a. Dano ao cabo ou conector. b. Exposição da central multimídia à alguma substância líquida ou corpo estranho. c. Ocorrerem danos à peça por uso indevido.
- 14. O excesso de pressão sobre a tela poderá ocasionar danos irreversíveis à tela de LCD e ao touch screen.
- **15.** Evite utilizar objetos pontiagudos ou cortantes sobre a tela LCD.





## 2. RÁDIO



 Para acessar a função rádio basta clicar no menu principal no ícone de música e clique no botão de rádio na tela seguinte.





#### 2.1. MONO/STEREO

Recomendamos o uso do sinal estéreo em cidades onde os sinais da rádio são mais intensos e de boa qualidade, para lugares mais remotos o modo mono é o mais indicado.



### 2.2. PESQUISA AS ESTAÇÕES DE RÁDIO

Segurando este botão por 5 segundos, a pesquisa iniciará automaticamente.



#### 2.3. DX (DISTANTE)

Esta função busca por todas as frequências, incluindo aquelas com sinais mais fracos. Não recomendamos seu uso em áreas com muitas frequências disponíveis, pois poderá detectar sinais fracos e gravar estações de rádio com ruídos no áudio.

<	0 9	Editar estações	<b>&gt;</b>
111		Ajustes de rádio	Restaurar
		Sensibilidade AM	18
୦	<mark>(</mark> )	Sensibilidade FM	18
		Pausar busca	
		Ligar RDS	
	\$ 90.0	Rejišo	Latin
		MCN0 1914-1949 elevelas (astro-perfectadas 96.80 102.80 105.80	
	(••) OD Q	87.50 Mit: 🗘	

#### 2.4. CONFIGURAÇÕES

É possível mudar algumas configurações como: sensibilidade FM/AM, região, RDS e muito mais.





< O 🖳	·奈 •1) 18 01:27
Editar estações	$\rightarrow$
Ajustes de rádio	Restaurar
Sensibilidade AM	18
Sensibilidade FM	18
Pausar busca	
Ligar RDS	
Região	Latin

#### 2.4.1. PAUSAR BUSCA

Ativando essa função, podemos estar ajustando manualmente a sensibilidade tanto de AM como de FM. Recomendamos deixar essa função em modo automático.

#### 2.4.2. RDS: RADIO DATA SYSTEM

Ligando essa opção, as funções PYT, TA e AF serão ativadas. Possibilita que as emissoras de rádio enviem informações adicionais juntamente com o sinal normal de programação. Nem todas as emissoras de FM oferecem o serviço RDS, nem fornecem os mesmos tipos de serviços.

### 3. GPS

ME<mark>NU SECUNDÁRIO</mark>



Para acessar a função GPS basta acessar o menu secundário.



Se seu aplicativo de GPS favorito não for encontrado, você poderá baixá-lo na Play Store e definí-lo como seu GPS padrão.

### 4. CAMERA 360

Para acessar ou ativar a câmera 360, vá até os ajustes, selecione **"Fábrica"**, insira a senha 3368, escolha a opção **"Alternar câmera de ré"** e defina em **"inner 360"** para ativar ou **"default"** para desativar. •







Para ativar a função 360, basta manter a op-

ção 360 ligada no menu de fábrica. •---

Ao deixar em **"inner 360"**, a opção 360 será liberada.

< 0 🖳 💿		्र 🔹 🕪 18 01:46		< O 🖵	ा <b>र्ज़ ब</b> )18 02
Definições	Fábrica			Definições	Fábrica
Wi-Fi Morel Wi-Fi zona Wi-Fi	Ajustes de touch			Wi-Fi	Interruptor de atraso reverso
Informaçãos do CBC	Verificar Touch				Ajustes rocal
GPS, GALILEO, GLONASS				GPS, GALLEO, GLONASS	Tino de TV Vaza
Gerais Radio Aluste PCR. Odvical vabicia	Ajuste de tela		Alterner elémere de ré	Gerais	
	Seleção de inicializador	CarLauncher			
Ajustes touch, Visão traseira, Ajustes local	Formato de video reverso	TVI O	O DEFAULT	Ajustes touch, Visilo traseira, Ajustes local	Camera 360°
Espelhamento de tela	Câmera de ré		O Inner 360	Espelhamento de tela	Alternar MIC BT Microfone frontal
Espeinamento com no	Alternar camera de re	DEFAULT		Espenamento com no	Antena sempre ligada 🦲
ajustes de protocolo Modelo de carro, Ar condicionado, Linhas	Front View	•		ajustes de protocolo Modelo de carro, Ar-condicionado, Linhas ruisas	Freio de mão para vídeo em movimento
	Cancel the reverse into recorder				Ajuste função dormir Ativo 💽

### 5. BLUETOOTH

Este dispositivo oferece a função de Bluetooth. Se o seu telefone possuir função Bluetooth, você poderá estabelecer a conexão com o aparelho para realizar as funções disponíveis, como discagem de telefone, atender ou recusar ligações e reprodução de músicas. A compatibilidade da função pode variar conforme o modelo do smartphone utilizado.



 Para o emparelhamento e conexão, clique no ícone de Bluetooth no menu principal para acessar a interface do aplicativo.

 Para utilizar a função Bluetooth é necessário estabelecer uma conexão para emparelhar o telefone com o dispositivo.
 Clicando em esta opção podemos ver dispositivos disponível.

<	0 🛛			🔶 🜒 18 01:48
		Aikon BT 18:9E:AD:D1:0F:F7	Q Buscar	
G				
8				
	Dispositivos			
ø	Ajuste BT			





		Aikon BT 18:9E:AD:D1:0F:F7	Q Buscar		
				Dispositivos disponíveis	
۲	Dispositivos				
۲	Ajuste BT				

 Para entrar nos ajustes do Bluetooth basta com clicar neste botão representado por uma engrenagem.

### 6. MÚSICA



### 7. EQUALIZADOR



 Para acessar esta função, clique em "Músicas" no menu principal ou no menu secundário.









É possível selecionar as configurações padrão de equalização, que incluem: cinema, standard, classic, pop, hall, jazz, rock e soft.



#### 7.1. FIELD

Ao clicar nessa função, você pode ajustar a distribuição do som dentro do seu veículo. Selecione "Driver" (Motorista) para direcionar o áudio para a posição do motorista. Ao clicar em "Co-pilot" (Copiloto), o som será concentrado na posição do copiloto. Para direcionar o som para a parte traseira do veículo, selecione "Rear" (Traseiro). Caso prefira um som uniforme em todo o veículo, clique em "All" (Todo).

Esta opção, você pode ajustar a equalização de acordo com sua preferência ou utilizar as configurações pré-definidas.

### 8. CPAA - ESPELHAMENTO



Para utilizar a função CPAA, certifique-se de que o seu dispositivo móvel esteja conectado ao Bluetooth do i-Cartablet. Em seguida, clique no ícone "Car Link 2.0" no menu secundário para iniciar a conexão.



#### 81. DISPOSITIVO IOS

Para conectar seu iPhone ao i-Cartablet, ative a função Bluetooth do seu iPhone e conceda as permissões solicitadas pelo aplicativo.

#### 8.2. DISPOSITIVOS ANDROID

Conecte diretamente ao USB através do cabo de carregamento de seu aparelho celular (mantenha a tela do celular ligada).



### fóton

⊿1 <b>0</b> 11:35	Pesquisar	٦
	Trabalho 6min-2,7 km	
<b>?</b>	The second of the second secon	
<u>ت</u>	n Esperina Anricos Manarde Brito	
2	Posts Mar For - Marriel	
	Google Noticias Toque para abrir	
	An University of Am Dague of Calm <sup>4</sup> Google	

**Observação:** Dispositivos Android, a conexão é somente via cabo.

O Menu inicial é intuitivo e você poderá escutar suas músicas diretamente do i-Cartablet, assim como responder mensagens de aplicativos de comunicação via voz, usar o GPS e marcar pontos de interesse para navegação.

**Observação:** Em dispositivos Android antigos, verifique na Play Store se o aplicativo Android Auto está instalado e atualizado.

Ao acessar o menu "Aplicações", você encontra os aplicativos que estão instalados em seu celular e que são compatíveis com a multimídia.





No menu **"Configurações"**, você pode configurar o comportamento dos aplicativos e a aparência da tela da sua multimídia.

#### 8.3. MENSAGENS

Ative ou desative as seguintes opções:

- Mostrar notificações de mensagens;
- Mostrar a primeira linha de mensagens;
- Ouvir toques para mensagens.

#### 8.4. MODO DE INICIALIZAÇÃO

Ative ou desative as seguintes opções:

- · Iniciar Android Automaticamente;
  - > Sempre;
  - > Se tiver sido usado na viagem anterior;
  - > Padrão (definido pelo carro).
- · Iniciar música automaticamente.











#### 8.6. MAIS CONFIGURAÇÕES



#### 8.5. TELA

Ative ou desative as seguintes opções:

- Plano de Fundo;
- · Modo dia/noite para mapas;
  - > Dia;
  - > Noite;
  - > Automático;
- · Lado do motorista;
  - > Padrão (definido pelo carro);
  - > Lado esquerdo;
  - > Lado direito.
- Mudar Layout;
  - > Mídia mais perto do motorista;
  - > Navegação mais perto do motorista.

De acordo com o seu telefone e o aplicativo que estiver usando, você pode alterar as configurações.

Para dispositivos iOS, as configurações do aplicativo podem ser ajustadas através do ícone "Configurações", localizado na tela inicial do aplicativo durante a conexão.

### 9. BARRA DE ATALHOS

Para acessar a barra de atalho pressione a parte superior • da tela, segure e arraste pra baixo.



**WI-FI:** Ao pressionar o ícone "Wi-Fi", você pode ativar ou desativar a conexão. Se mantiver o ícone pressionado por 3 segundos, será aberto um atalho que permite a conexão rápida às redes disponíveis, onde você poderá selecionar a rede desejada.



**BLUETOOTH:** Ao pressionar o ícone "BLUETOOTH", você poderá estabelecer a conexão com o aparelho para realizar as funções disponíveis, como discagem de telefone, atender ou recusar ligações e reprodução de músicas.



**INTENSIDADE DE BRILHO DE TELA:** Para aumentar ou diminuir a intensidade do brilho na tela, basta mover na linha de brilho para a intensidade desejada.



 PALETTE: Nesta opção podemos personalizar o cor do ícone no menu de atalho.





**OFF SCREEN:** Ao clicar no ícone OFF SCREEN podemos desligar a tela.



**REINICIAR / RESTART:** Ao clicar no ícone "Reiniciar", você reinicia a sua central multimídia.



DADOS MÓVEIS: Nesta opção podemos ligar e desligar os dados moveis



**ZONA WIFI:** Nesta opção podemos compartilhar internet para outro dispositivo.



**NIGHT MODE:** Nesta opção podemos ativar o modo noturno da mídia.



**CAPTURAR TELA:** Nesta opção podemos tirar print da tela.

IR PARA ÍNDICE





### 10. WIFI



Ao clicar no ícone "Wi-Fi", você pode ativar ou desativar a conexão. Mantendo pressionado o ícone "Wi-Fi" por 3 segundos, será aberto um atalho para conectar-se a redes disponíveis, permitindo que você selecione a rede desejada.

Ativando a opção wi-fi aparecerá todas as redes disponíveis para conectar rede desejada.

### 11. FÁBRICA

A senha para essa função é: 3368. É importante reforçar que, para fazer alterações nas configurações de fábrica, é necessário ter conhecimento na operação da sua multimídia, caso contrário, poderá alterar o funcionamento adequado do seu i-Cartablet.





### **11.1. VERIFICAR TOUCH**

Ao clicar nesta função é possível calibrar a tela da multimídia. Basta deslizar pelo caminho pontilhado vermelho, ao final do processo a tela estará calibrada.

<	0 9		হি 🕩 18 01:32	1	
Defin	ições	Fábrica			- II. <u>C</u> . LU
	Wi-Fi	Fonte de alimentação traseira	<u> </u>		Dormito (
	Móvel, Wi-Fi, zona Wi-Fi	Sensor de estacionamento			rennite t
$\odot$	Informações de GPS GPS, GALILEO, GLONASS	Interruptor de atraso reverso	•		logo prefe
0	Gerais	Ajustes local			0 1
	Padilio, Ajuste RGB, Original vehicle	Logo de abertura	)		•
A	Fábrica Ajustes touch, Visão traseira, Ajustes local	Tipo de TV	Vazio	11 Z TIDO	Τ\/.
	Espelhamento de tela	Optical Type	Mode one	11.J. 11PU	
	Espelhamento com fio	Câmera 360º		Esta funcão i	nermite seler
	ajustes de protocolo Modelo de carro, Ar-condicionado, Linhas cuitos	Alternar MIC BT	Microfone frontal		
		Antena sempre ligada	<u> </u>	l antena de TV,	se instalada.

#### 11.2. LOGO DE ABERTURA:

Permite definir a logo preferida.

função permite selecionar da





#### 11.4. AJUSTE FUNÇÃO DORMIR:

Ao parar rapidamente e desligar o motor, a multimídia entra no "Modo Dormir", pausando funções para economizar energia. Ao ligar o veículo, ela desperta automaticamente e retoma os aplicativos abertos.

#### 11.5. LUZ MIN/MAX DISPLAY:

E necessário ter senha para ativar essa função. (Entre em contato com suporte). Esta função permite regular a intensidade do brilho da tela.







### 12. AJUSTES DE PROTOCOLO



#### 12.1. AR-CONDICIONADO:

- ATIVAR AR-CONDICIONADO: Ao ativar esta função, é possível visualizar na tela principal o ar-condicionado.
- **TEMPERATURA EXTERNA:** Ao ativar esta função, é possível visualizar na tela principal a temperatura externa.
- UNIDADE DE TEMPERATURA (°C/°F): Ao ativar nessa função, é possível alterar as unidade de medida da temperatura de Graus Celsius (°C) para Graus Fahrenheit (°F).

#### 12.3. LINHAS GUIAS: •

ATIVAR AR-CONDICIONADO: Ao ativar esta função, é possível ativar ou desativar as linhas guias.

ÂNGULO DAS LINHAS GUIAS: Ao ativar esta função, é possível regular o ângulo das linhas guias.

**FORÇAR AO CENTRO AS LINHAS GUIAS:** Ao ativar nessa função, é possível forçar as linhas guias estarem centralizadas.

**INVERTER LINHAS GUIAS:** Está função possibilita corrigir as linhas guias da câmera, caso esteja invertida.

### 13. APPS

 Clicando na função "Apps" é possível visualizar todas as aplicações instaladas no dispositivo. Se precisar, pode revisar cada uma delas, e fazer as ações necessárias, desde limpar o cache, desativar, desinstalar, forçar o fechamento (caso o sistema esteja travado), entre outras.







### **14. ARMAZENAMENTO**

Clicando em **"Armazenamento"**, o dispositivo faz o controle do armazenamento interno e regularmente faz uma análise da capacidade, informando sobre a quantidade de espaço livre e o funcionamento da central multimídia.

	╤ ◀)18 01:40
Definições	Armazenamento
Ecrã Tema escuro, tamanho do tipo de letra, briho	
Som Ajuste do volume, Som das teclas, Avançado	
Apps Apps recentes, apps predefeidas	
Armazenamento     S% utilizado – 236 GB livre(e)	System OApps Ofmage Audio OVideo O <sup>Docume</sup> Came
Localização Ativada – 9 apps têm acesso à localização	Libertar espaço     Aceda à app Files para genir e libertar espaço
Palavras-passe e contas Palavras-passe guardadas, preenchimento automático, contas sincronizadas	E Gestor de armazenamento







### **16. PLAY STORE**

- Image: Service
   Image: Service

   Image: Gravador Adas
   Image: Service

   Image: Gravador Adas
   Image: Service
- Para utilizar esta função, basta clicar no menu secundário no ícone "Play Store".

#### 16.1. LOGIN

Ao acessar o ícone da Play Store, será solicitado um login com e-mail e senha. Se não tiver uma conta, é possível criar uma nova ao clicar em "Criar Conta" e preencher os campos necessários.

Após preencher o e-mail e a senha, aparecerá na tela, os Termos de Serviço do Google para leitura. Após ler os termos, se desejar e estiver de acordo, clique em "Concordo" e, em seguida, "Aceitar".



#### 16.3. INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS

Para instalar o aplicativo desejado, clique sobre ele e, em seguida, pressione "Instalar". Após a instalação, você pode usar o aplicativo clicando em "Abrir" ou tocando no ícone do aplicativo no menu secundário.



#### **16.2. APLICATIVOS**

Após feito o login, a plataforma lhe mostrará aplicativos, jogos, e livros pagos e gratuitos para realizar instalações. Caso não encontre o aplicativo na página disponível, clicar em "Pesquisar apps e jogos" e digitar o nome do app que deseja.



#### 16.4. DESINSTALANDO APLICATIVO

Para remover um aplicativo instalado no seu i-Cartablet, mantenha pressionado o ícone do aplicativo por 2 segundos, mova-o para o ícone de exclusão e clique em "OK" se realmente desejar excluir o aplicativo de sua multimídia.







### **17. CONTROLE DO VOLANTE**



Para selecionar os botões, pressione simultaneamente os botões na multimídia e os botões correspondentes no volante. O botão na central multimídia mudará de cor, indicando que a configuração foi realizada com sucesso.

No menu secundário, clique no ícone "Controle do volante" ou acesse através de "Ajustes" e clique em "Gerais".

<i>´</i>		
		ିଙ୍କ 40)18 01:29
Definições	Gerais	
S Wi-Fi	Ajuste RGB	
Móvel, Wi-Fi, zona Wi-Fi	Ajuste teclas	Auto
Informações de GPS	Original vehicle	
GP8, GAULEO, GLONASS	Mirror view on reverse image	
Gerais	Stearing Wheel Satting	
Padido, Ajuste RGB, Original vehicle	USD Davies	
Fábrica Aistes tosch. Visão taseira, Aistes local		
	USB device startup	None
Espelhamento de tel Espelhamento com fio	0	হ 🜒 18 01:30
ajustes de protocolo Modelo de camo, Ar-condicionar Quiss	255 255	255 255 255
+	+ + + + U	+ + + + +
VAZIO	VAZIO VAZIO	VAZIO VAZIO VAZIO
	+ + + + +	+ + + + + +
VAZIO	VAZIO VAZIO	VAZIO VAZIO VAZIO
100		
VAZIC	VAZIO VAZIU	VAZIO VAZIO VAZIO
	Por favor segure o botão no volante pa	ara entrar no estado de aprendizagem!
	$\checkmark$	×

### **18. REPRODUTOR DE VÍDEO**





5

# Ō <u>AENU SECUNDÁRIO</u>



**4ENU SECUNDÁRIO** 

Para reproduzir arquivos de vídeo de um dispositivo externo USB, insira um pendrive contendo os arguivos desejados. O

sistema fará a leitura imediata para reprodução dos vídeos.

18.2. ARMAZENAMENTO •

Para reproduzir um vídeo a partir do armazenamento interno do seu dispositivo, é necessário que os arquivos estejam quardados na sua multimídia.





Û							
	• <b>;;;</b> Apk(0)	Photo(2)	JJ Audio(0)	Video(0)	Back	All selected	O AddFolder
	Current Path: /	mnt/sdcard					
JUSB:	-	Android 09/07/2024 06:53			AppCf	9 2024 15:55	
		btLog 11/07/2024 03:15			carlink 09/07/	2024 06:53	
	-	com.syu.vehiclehistory			custor 09/07/2	nercfg 2024 07:31	
	-	mybtinfo 11/07/2024 03:14			mycar 09/07/:	2024 07:20	
	-	Pictures 09/07/2024 07:21			test 31/12/		
	Cancel Copy	<b>X</b> cut	Paste	Property	Delete	ک Upgrade	Rename

6 Selecione o armazenamento interno do seu dispositivo, e clique no ícone "PASTE".

7 Automaticamente o sistema colará os arquivos selecionados e copiados.

### **19. ASSISTENTE TOUCH**



Ao acessar esta função, é possível personalizar o botão flutuante da central multimídia. Você tem a opção de modificar o tamanho do botão e ocultá-lo quando estiver utilizando aplicativos ativos na central multimídia.

Û		11:18	0.0 K03/s	√1 <sup>●0</sup> 18 <sup>000</sup> 18	D	4
Assistente Toque em Con	figurações					
botão de exibição						
bota						
Quando utilizar aplicações au	to-relacionadas e	sconder				
Existe protocolo de utilização	de ar condicionad	do ar condicionado função	de exibição			
Ajuste de tamanho do botão						>





## 20. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

#### PROBLEMA

#### SOLUÇÃO

1.	Central multimídia não liga.	Verifique a integridade do fusível.
2.	O touch screen apresenta erros, não reage ao toque.	Procure uma assistência técnica para verificar a integridade do touch.
3.	Dificuldade em sintonizar estações de rádio.	Verifique a instalação e conexão da antena.
4.	Áudio com ruído.	Revise a instalação, verifique possíveis interferências, avalie a qualidade da fiação utilizada e assegure a configuração e o funcionamento adequado do amplificador (caso este esteja incluído no projeto de som).
5.	TV não reproduz imagem.	Verifique a compatibilidade do módulo de TV instalado. Se for compatível, é necessário avaliar se o defeito não está no módulo e garantir que a(s) antena(s) de recepção de sinal esteja(m) devidamente conectada(s)."
6.	O bluetooth não possui conexão.	Verifique a conexão entre o smartphone e o dispositivo.
7.	A ventoinha (cooler) da traseira não funciona.	O acionamento da ventoinha traseira é feito de forma automática quando o processador estiver funcionando. Procure assistência técnica para verificação.
8.	Cortes e falhas na reprodução de músicas ou chamadas de voz via bluetooth.	Verifique a distância entre o smartphone e o i-Cartablet. O celular deve estar no máximo a 5 metros de distância do dispositivo.





### **21. ESQUEMA SWC**

Preto = GND Branco = AD1 Branco/Preto = AD2





FIAT MAREA



CHEVROLET



# fóton

CHEVROLET S10 2013



#### CHEVROLET MALIBU

CHEVROLET OMEGA













#### FORD ECOSPORT 2012 <



#### FORD RANGER/FIESTA/ FOCUS 2014 >

#### FORD FOCUS 2013 <



FORD FUSION 2012 <





HONDA CIVIC/CRV 2011 <









IR PARA ÍNDICE



HONDA CITY/FIT/HVR

COM BLUETOOTH

#### HONDA CITY/FIT/HVR SEM BLUETOOTH





HYUNDAI/KIA C

H







HYUNDAI/KIA B

21

### IR PARA ÍNDICE





#### **MITSUBISHI A**

Suporte







MITSUBISHI B























ΤΟΥΟΤΑ **Β** 

SUZUKI



www.aikonmultimidia.com